# Comfort-Cire Installation & Operations Manual

# Room air conditioners for double hung windows

# Acondicionadores de aire para ventanas de guillotina

# Climatiseurs – Installation dans une fenêtre à guillotine

ENGLISH
Important Safety Instructions 2
Installation
Window installation 3
Operation
Electronic controls
Cleaning the air filter7
Service/Troubleshooting 7
<b>Warranty</b> 8
ESPAÑOL
Instrucciones importantes de seguridad 9
Instalación
Instalación en la ventana 10
Funcionamiento
Controles electronicos 12
Limpieza del filtro del aire 14
Servicio/Localización y Solución de averías 14
<b>Garantía</b> 15
FRANÇAIS
Directives de sécurité important 16

#### For Future Reference

## Write down the model and serial numbers

The model and serial numbers can be found on the side of the cabinet near the control panel. Use these numbers in any correspondence or service calls concerning your air conditioner.

## Para referencia futura

## Escriba el número de modelo y de serie

El número de modelo y de serie se encuentran en el costado del gabinete cerca del panel de control. Use estos números en toda la correspondencia o llamadas de servicio relacionadas con su acondicionador de aire.

#### Pour consultation ultérieure

## Inscrivez les numéros de modèle et de série

Noter ci-contre les numéros de modèle et de série (on les trouve sur le côté de la grille décorative avant, près du tableau de commande). Communiquer ces numéros lors de toute correspondance ou appel au service après-vente ayant trait au climatiseur.

Model No., No. de Modelo, N° de modèle

Utilisation

Serial No., No. de Serie, N° de série

Date of Purchase, Fecha de Compra, Date d'achat

## Power Cord with Arc Detection Device

The power cord supplied with this air conditioner is equipped with an Arc Detection Device designed to shut off power to the unit when it senses an arc fault condition. An arc fault is an unintentional electrical discharge that occurs when electrical products or wires are damaged, aged, or improperly used. An arc fault can be potentially hazardous if left undetected.

## **№** WARNING

- Do not remove or modify this plug
- Do not use as an on/off switch
- Do not use outdoors
- **Do not** push furniture against or place furniture on the electrical cord. This can trip the test switch and/or damage the cord and become a potential condition for arcing
- Do not attempt to repair the cord. If the cord requires replacement, call an authorized servicer.
- The Arc Detection Device is not a Ground Fault Interrupter and should not be used as such
- The Arc Detection Device contains an electronic circuit board and should not be submerged or exposed to water spray

#### Resetting

If the Arc Detection Device has tripped, the reset button will pop up.

Follow these steps to reset the Arc Detection Device:

- 1. Unplug unit from electrical outlet
- 2. Press the reset button
- 3. Plug the unit back into electrical outlet
- 4. Check to see if power has returned to the unit

#### **Testing**

You should test the Arc Detection Device equipped power cord monthly, after every major electrical storm, or if power to your Room Air Conditioner has been interrupted.


Follow these steps to test the Arc Detection Device:

- 1. Unplug unit from electrical outlet
- 2. Press the reset button
- 3. Plug the unit back into electrical outlet
- 4. Press test button. Unit should trip and reset button will pop up.
- 5. Press reset button again for use

If above test fails, stop using the air conditioner and contact customer service.

## 

# Electrical Shock Hazard





- Do not use an extension cord or plug adapter with this unit.
- **Do not** operate unit with decorative front or filter removed.
- Failure to follow these precautions could result in electrical shock, fire or personal injury.
- If the air conditioner has a serial plate rating of 115 volts and greater than 7.5 amps, it must have its own fuse or circuit breaker, and no other device or unit should be operated on that fuse or circuit breaker.
- If the air conditioner has a serial plate rating of 230 volts, it must have its own fuse or circuit breaker, and no other device or unit should be operated on that fuse or circuit breaker.
- We recommend that a qualified electrician install unit in accordance with the National Electrical Code and local codes and ordinances.
- Use copper conductors of correct wire gauge and protector size only.
- Do not alter cord or plug end. Do not remove warning label on cord.

## **Important Grounding Requirements**

- Air conditioner has a three-prong grounding plug on the power supply cord, which must be plugged into a properly grounded three-prong wall receptacle for your protection against possible shock hazard. For models up to and including 7.5 amperes, use a grounding type wall receptacle to match the cord plug.
- For models above 7.5 amperes use a single outlet grounding type wall receptacle to match the cord plug.

## **M** Warning

**Do not** operate this air conditioner without proper time delay circuit protection (circuit breaker or fuse). Refer to serial plate for proper power supply requirements.

## **Recommended Wire Sizes**

(As installed per building code):

PROTECTOR SIZEWIRE GAUGE 15 AMP #14 MINIMUM 20 AMP #12 MINIMUM 30 AMP #10 MINIMUM



15A



20A



15A




250V 30A

## **Additional Safety Precautions**

- Do not cut, alter or remove any of the expanded polystyrene (styrofoam) inside this air conditioner.
- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- **Do not** introduce objects in the air discharge area. This could cause permanent damage.
- Do not pour liquids on the air conditioner as this could cause a malfunction. With the unit unplugged, use a damp cloth for cleaning the unit.
- **Do not** use strong solvents to clean the air conditioner.
- Clean the air conditioner filter every two weeks to avoid overheating caused by air obstruction. Do not operate without filter.
- Do not obstruct the air intake area of your air conditioner, as this could cause overheating, thus activating the unit's security switch and shutting off the unit.
- **Do not** block air circulation to outside louvers of cabinet.
- Do not block air flow inside with blinds, curtains, or furniture, or outside with shrubs, enclosures, or other buildings.
- Do not run the air conditioner with an outside protective cover in place. This could result in fire or mechanical damage within the air conditioner.
- Depending on the model, your air conditioner may weigh as much as 95 pounds. To insure safe handling, obtain the necessary help to lift and position the unit during installation and removal.
- Handle air conditioner with care.
   Wear protective gloves whenever lifting or carrying the unit.
- Carefully inspect the location where the air conditioner will be installed.
   Be sure it will support the weight of the unit over an extended period of time.





## **Window Requirements**

- **1.** Air conditioner is factory prepared for installation in standard double hung window (air conditioner cannot be installed in other types of windows without modification, consult with a qualified installation serviceman).
- 2. Install the air conditioner in a window where there will be enough clearance around the cabinet to allow ample circulation of air through the unit.
- **3.** All supporting parts should be secured to firm wood, masonry or metal.

## **Unit & Window Size**


- **1.** If your air conditioner cabinet is 20" wide, it will fit window openings 23 7/8" to 39" in width. Minimum opening height is 12 3/4" from bottom of sash to sill. Removal of both filler panels permits installation in windows with a minimum opening width of 20 1/4". This size unit requires one leveling bracket (*Fig. 1*).
- **2.** If your air conditioner cabinet is 23 3/4" wide, it will fit window openings 27 5/8" to 39" in width. Minimum opening height is 16" from bottom of sash to sill. Removal of both filler panels permits installation in windows with a minimum opening width of 24". This size unit requires two leveling brackets (*Fig. 2*).


## Attach Filler Panels On some models...


**1.** Attach filler panels to the existing holes in the cabinet using the supplied screws (Fig. 3).


## **Installation in Normal Width Window**


- 1. Open and mark center line of window. Depending on the size of your unit, attach one leveling bracket on the center line of the window or one 8" to the right and one 8" to the left of the center line. Brackets may be attached to window sill in either direction for maximum support, depending on the depth of the window sill.
- **2.** Mark line 1 1/4" from edge of window sill and fasten leveling bracket with 1" long wood screws at mark through larger holes in bracket (*Fig. 4*).
- **3.** Screw leveling bolt in 3/8" threaded hole of leveling bracket and adjust so bolt is 1/4" below top of window sill (*Fig. 5*).
- **4.** Repeat steps 2 and 3 for second leveling bracket, if required.

















- 5. Keeping a firm grip on air conditioner, carefully center air conditioner in window opening with the bottom bar sitting behind window sill. Be sure cabinet maintains an outward pitch. Air conditioner should slant slightly downward on the outside as shown by half a bubble off on a carpenter's level. This outward pitch prevents water from entering the room (Fig. 6).
- **6.** Close window until it touches behind air conditioner top bar. Slide filler panels outward until they touch window sash tracks. (Do not release grip on air conditioner until lower window sash is in final position) (*Fig. 7*).
- **7.** Secure top of filler panels by driving 5/8″ long wood screws through top mounting holes into window sash (*Fig. 7*).
- **8.** Secure bottom of filler panels by driving 5/8" long screws into window sill through filler panel tabs (*Fig. 7*).
- **9.** Cut plastic foam seal to width of window and install between upper and lower window sash (*Fig. 7*).
- **10.** Use sealant to fill any minor openings.


# Installation in Minimum Width Window

- **1.** Remove both filler panels from air conditioner cabinet (*Fig. 3*).
- **2.** Refer to steps 1 through 7 of preceding instructions (*Pgs. 4 & 5*).
- **3.** Close window until it touches behind air conditioner top bar (*Fig. 6*).
- **4.** Fasten lower window sash to window frame (use finishing nails, wood screws, or "L" brackets) (*Fig. 7*).
- **5.** If filler is required on sides of air conditioner, cut plastic foam seal to size and fill both sides.
- **6.** Cut plastic foam seal to width of window and install between upper and lower window sash (*Fig. 7*).
- **7.** Use sealant to fill any minor openings.

Consult your authorized dealer or importer for alternative installation instructions.

## A CAUTION

Do not drill a hole in bottom pan. Unit is designed to operate with approximately 1/2" of water in bottom pan.



- A. Power Control
- B. Set Temperature/Timer Display
- C. Temperature/Timer Hour Controls
- D. Mode Control
- E. Fan Speed Control
- F. Timer Control

Built-in three minute timing delay.

If this electronic unit will not respond to touch pad or remote control commands, it is necessary to unplug the unit from the electrical outlet for five seconds and then plug the unit back in.

#### Auto restart feature:

In the event of a power failure, this feature allows the unit to resume operation once power has been restored, retaining the most recent settings. Upon restoration of power, the timer mode may need to be reset if being utilized.

## A CAUTION A

Heat/Cool models or units with electric heat are designed to be used only as a supplemental heat source. They should be used in addition to regular heating systems and never as the primary source of heat.

#### **Power Control**

The Power Control turns the unit on and off.

## Set Temperature/Timer Display

Shows the set temperature when the unit is in operation and hours when the timer is being set. THE TEMPERATURE DISPLAY ONLY SHOWS THE SET TEMPERATURE, NOT THE ACTUAL ROOM TEMPERATURE.

## **Temperature/Timer Hour Controls**

These buttons are used to raise or lower the set temperature in increments of 1° from 66°F to 88°F. By depressing both buttons at once, the display will toggle between Celsius and Fahrenheit. When the timer is being set, these buttons are used to change the hour setting in increments of 1 from 00 to 24.

#### **Mode Control**

A green light will indicate which mode is currently being utilized.

**Cool Mode** – The unit will circulate and cool the air.

**Heat Mode (Heat Models Only)-** The unit will circulate and heat the air.

Heater Safety Feature- When heater is powered off, low fan will automatically stay on and run for 60 seconds to ensure the removal of residual heat, meanwhile, the Low Fan LED blinks until the low fan stops.

**Fan Mode –** The unit will only circulate the air.

#### **Energy Saver Mode -**

(The energy saver mode is designed to operate with Cool mode only)

The fan will switch from the set fan speed to LO whenever the compressor turns off in response to the thermostat. When the compressor cycles back on, the unit will return to the original fan setting.

## **Fan Speed Control**

#### High, Medium\*, Low and Auto

The settings are adjusted with the Fan Speed Control, each time the button is depressed it changes the setting. A green light will indicate which setting is currently being used.

When the AUTO feature is selected while the air conditioner is in the COOL or HEAT mode, the fan speeds will change automatically as the temperature in the room changes.

#### COOL Mode

- 7° or more above the set temperature will use HI FAN.
- 4° or less above the set temperature will use LO FAN.

HEAT Mode (Heat models only)

- 9° or more below the set temperature will use HI FAN.
- 4° or less below the set temperature will use LO FAN.

\*MEDIUM FAN NOT available on HEAT models.

## OPERATION ELECTRONIC CONTROLS

## **Timer Control**

The timer can be set to either turn the unit on or off.

#### To turn the unit on using the Timer:

Depress the timer key when the power is off, the display will read 00. Adjust to the desired number of hours before TURN ON using the up/down arrows.

- •The display will show the time by hours left until TURN ON.
- •To Turn the timer off, depress the timer key.
- A green light next to the Timer Control indicates that the timer is set.


## To turn the unit OFF using the Timer:

Depress the timer key when the power is on, the display will read 00. Adjust to the desired number of hours before TURN OFF using the up/down arrows. The display will automatically go back to the set temperature after 10 seconds.


- To display the amount of time left until TURN OFF, depress the timer button once.
- To turn the TIMER OFF, depress the timer button twice.
- A green light next to the Timer Control indicates that the timer is set.

## **Air Conditioner Remote Control**

The functions work the same as your air conditioner's touch controls.




Remove the back cover and insert the batteries with the poles (+) and (-) in the correct position.





## A CAUTION

- Use only AAA or IEC R03 1.5V batteries.
- Remove the batteries if the remote controller is not used for a month or longer.
- Do not attempt to recharge the supplied batteries
- All batteries should be replaced at the same time.
- Do not dispose of the batteries in a fire as they may explode.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not install the batteries with the polarity (+/-) reversed.
- Keep batteries and other things that could be swallowed away from young children. Contact a doctor immediately if an object is swallowed.



- A. Power Control
- B. Set Temperature/Timer Display
- C. Temperature/Timer Hour Controls
- D. Mode Control
- E. Fan Speed Control
- F. Timer Control


## **Directing Airflow**

Unit is engineered with adjustable louvers to direct discharge airflow. Louvers are manually adjusted by moving levers in direction of desired airflow (Fig. 8).

## **Cleaning Air Filter**

Clean the filter every two weeks

- 1. Turn unit OFF.
- 2. Remove the air filter by grasping the top corners and pulling it up and out of the unit (Fig. 8).
- **3.** Wash in hot soapy water, rinse and shake dry.
- **4.** Replace the filter, with the front of the filter toward you.
- **5.** To dry the filter thoroughly, run your unit for a few minutes. Remember, only a clean filter works properly and delivers top performance.



Proper use and care of your air conditioner will help ensure longer life of the unit. It is recommended to annually inspect and clean the coils and condensate water passages. Expense of annual inspection is the consumers' responsibility.

## A CAUTION

A

Failure to keep air filter clean will result in poor air circulation. DO NOT operate without filter. This can render the unit inoperative.

## A

**CAUTION** 



Before cleaning or servicing this unit, it is recommended that the unit be disconnected from any electrical supply outlet.

## **Troubleshooting Guide**

Occurrence	Possible Cause	Solutions
Air conditioner will not operate	<ul> <li>Wall plug disconnected.</li> <li>House fuse blown or circuit breaker tripped.</li> <li>Power control in OFF position.</li> <li>Unit accidentally turned off by moving the thermostat to a higher temperature and then immediately turned back to a colder position.</li> <li>Unit turned off and then on too quickly.</li> <li>Thermostat set too low for cooling.</li> </ul>	<ul> <li>✓ Push plug firmly into wall outlet.</li> <li>✓ Replace fuse with time delay type or reset circuit breaker.</li> <li>✓ Turn power control to ON.</li> <li>✓ Wait approximately 3 minutes.     Listen for the compressor to start.</li> <li>✓ If air conditioner is turned off, wait 3 minutes before restarting.</li> <li>✓ Adjust thermostat to higher setting for cooling.</li> </ul>
Air from unit does not feel cold enough	<ul> <li>Selector in fan position.</li> <li>Thermostat set too warm.</li> <li>Room temperature below 70°F.</li> </ul>	<ul> <li>✓ Set mode to cool position.</li> <li>✓ Set thermostat to colder temperature.</li> <li>✓ Cooling may not occur until room temperature rises above 70°F.</li> </ul>
Air conditioner cooling, but room is too warm — ice forming on cooling coil behind decorative front	<ul> <li>Outdoor temperature below 70°F.</li> <li>Dirty air filter — air restricted.</li> <li>Thermostat set too cold for nighttime cooling.</li> </ul>	<ul> <li>✓ To defrost the coil, set selector to FAN position. Then, set thermostat to warmer position.</li> <li>✓ Clean filter. See "Cleaning the Air Filter" section. To defrost, set selector to FAN.</li> <li>✓ To defrost the coil, set selector to FAN position.</li> </ul>
Air conditioner cooling, but room too warm — NO ice forming on cooling coil behind decorative front	<ul> <li>Dirty air filter — air restricted.</li> <li>Thermostat set too warm.</li> <li>Fan selector set on LOW.</li> </ul>	<ul> <li>✓ Clean air filter. Refer to "Cleaning the air filter" section (above).</li> <li>✓ Set thermostat to colder setting.</li> <li>✓ Set fan speed selector to HIGH for maximum cooling.</li> </ul>
Noise when unit is cooling	<ul> <li>Air movement sound.</li> <li>Sound of fan hitting water-moisture removal system.</li> <li>Window vibration — poor installation.</li> </ul>	<ul> <li>✓ The sound of rushing air is normal. If too loud, turn selector to lower fan setting.</li> <li>✓ This is normal when humidity is high.         Close doors, windows and registers.     </li> <li>✓ Refer to installation instructions — check with installer.</li> </ul>
Water dripping inside when unit is cooling	Improper installation.	✓ Tilt air conditioner slightly to the outside to allow water drainage. Refer to installation instructions — check with installer.
Water dripping outside when unit is cooling	Unit removing large quantity of moisture from humid room.	✓ This is normal during excessively humid days.



**Service** To save time and expense, check the following before calling an authorized service station.

## **Insufficient Cooling**

- Shut all windows and doors in room.
- · Remove any obstructions from inside and outside louvers.
- Inspect filter and clean if dirty.

• Under certain conditions the cooling coils directly behind the filter, may ice up and block the airflow. This is a common occurrence in air conditioners caused when the outside temperature drops below 70°F (21°C) while the humidity remains high. If this happens, simply turn the unit off and allow the ice to melt, then resume normal operation.

Proper use and care of your air conditioner will help ensure longer life of the unit. It is recommended to annually inspect and clean the coils and condensate water passages. Expense of annual inspection is the consumer's responsibility.

For Models Installed in North America - If Service or Parts are Required First, make the recommended checks. If it appears that service or parts are still required, see your room air conditioner warranty "How to Obtain Warranty Service or Parts".

For Models Installed Outside North America For room air conditioners purchased for use outside North America, the manufacturer does not extend any warranty either expressed or implied. Consult your local dealer for any warranty terms extended by the importer in your country.

Call (517) 787-2100 for obtaining service parts beyond your warranty period.

Note: Before calling for service, carefully read the Installation and Operating Instructions booklet. Then if you need service:

- 1. Call 1-800-332-6658 for an authorized servicer and advise them of model number, serial number, date of purchase and nature of complaint. Service will be provided during normal working hours. Contact your dealer for the name of an authorized servicer, if unknown to you.
- **2.** If your dealer is unable to give you the name of a servicer or if you need other assistance, call the following toll-free number for the name of an authorized servicer or authorized parts distributor:

1-800-332-6658 or you may write: Heat Controller Inc. 1900 Wellworth Ave. Jackson, MI 49203 É.-U.

## **Proof of Purchase Date**

It is the responsibility of the consumer to establish the original purchase date for warranty purposes. We recommend that a bill of sale, cancelled check, or some other appropriate payment record be kept for that purpose.

For additional questions please call 1-517-787-2100

or e-mail: customerservice@heatcontroller.com or techservice@heatcontroller.com

#### Cordón con dispositivo de detección de arco eléctrico

El cordón eléctrico proporcionado con este acondicionador de aire viene equipado con un dispositivo de detección de arco eléctrico diseñado para apagar el suministro eléctrico a la unidad cuando detecta una condición de falla por arco eléctrico. Una falla por arco eléctrico es una descarga eléctrica accidental cuando los artefactos o cables eléctricos están dañados, son antiguos o no se han usado de manera adecuada. Una falla por arco eléctrico puede ser peligrosa si no se detecta a tiempo.

## A ADVERTENCIA A

- No retire o modifique este enchufe
- No lo utilice como un interruptor de encendido/apagado
- No lo use en el exterior
- No coloque muebles contra o sobre el cordón eléctrico. Esto puede disparar el interruptor de prueba y/o dañar el cordón, además de crear una condición potencial de arco eléctrico
- No intente reparar el cordón. Si necesita reemplazar el cordón, llame a un técnico de servicio autorizado
- El dispositivo de detección de arco eléctrico no es un interruptor de falla de conexión a tierra y no se debe usar como tal
- El dispositivo de detección de arco eléctrico contiene un tablero de circuitos electrónico y no se debe sumergir o exponer al agua

#### Restablecimiento

Si el dispositivo de detección de arco eléctrico se ha disparado, el botón 'RESET' (Restablecer) se levantará.

Siga los siguientes pasos para restablecer el dispositivo de detección de arco eléctrico:

- 1. Desenchufe la unidad del tomacorriente
- 2. Oprima el botón 'RESET' (Restablecer)
- 3. Enchufe la unidad nuevamente en el tomacorri-
- 4. Verifique que llega energía eléctrica a la unidad

#### **Pruebas**

Realice pruebas del dispositivo de detección de arco eléctrico una vez al mes, después de cada tormenta eléctrica grande, o si se ha interrumpido el suministro eléctrico al acondicionador de aire de habitación.


Siga los siguientes pasos para probar el dispositivo de detección de arco eléctrico:

- 1. Desenchufe la unidad del tomacorriente
- 2. Oprima el botón 'RESET' (Restablecer)
- 3. Enchufe la unidad nuevamente en el tomacorri-
- 4. Oprima el botón de prueba. El dispositivo debe dispararse y el botón 'RESET' (restablecer) debe levantarse.
- 5. Oprima el botón 'RESET' (Restablecer) nuevamente para activar la unidad

Si la prueba anterior falla, deje de usar el acondicionador de aire y póngase en contacto con servicio al cliente.

## **ADVERTENCIA**

# Riesgo de Choque Eléctrico





- Con este aparato no use un cordón de extensión ni un adaptador de enchufe.
- No haga funcionar el acondicionador de aire sin el panel delantero.
- El incumplimiento de estas precauciones pueden causar un choque eléctrico, incendio o lesión personal.
- Si el acondicionador de aire tiene una potencia nominal indicada en la placa de serie de 115 voltios y de más de 7,5 amperes, es necesario que sea protegido con su propio fusible o disyuntor y ningún otro dispositivo debe usar ese mismo disyuntor o fusible. Si el acondicionador de aire tiene una potencia nominal en la placa de serie de 230 voltios, es necesario que sea protegido con su propio fusible o disyuntor y ningún otro aparato debe usar ese mismo disyuntor o fusible.
- Recomendamos que un electricista calificado instale el acondicionador de aire de acuerdo con el código eléctrico nacional y los códigos y reglamentos locales.
- Use solamente conductores de cobre y fusibles de calibre y capacidad adecuada.
- No modifique el cordón ni el enchufe del extremo. No retire la etiqueta de advertencia del cordón de alimentación.

## Requerimientos Importantes para la Puesta a Tierra

- El cordón de alimentación del acondicionador de aire tiene un enchufe de tres clavijas con puesta a tierra el cual debe ser enchufado en un tomacorriente mural puesto a tierra de tres alvéolos para su protección contra posible riesgo de choque eléctrico. Para los modelos de hasta 7,5 amperes o menos, use un tomacorriente mural del tipo con puesta a tierra que tenga la misma configuración que el enchufe del cordón de alimentación.
- Para los modelos de más de 7,5 amperes, use un tomacorriente mural sencillo con puesta a tierra que tenga la misma configuración que el enchufe del cordón de alimentación.

## **ADVERTENCIA**

No haga funcionar este acondicionador de aire sin protección adecuada del circuito de retardo. Consulte la placa de serie para los requerimientos apropiados de alimentación eléctrica.

#### Tamaños Recomendados de los conductores del circuito

(Instalados según el código de construcción):

CAPACIDAD DE CALIBRE DE LOS LOS FUSIBLES CONDUCTORES 15 AMP #14 COMO MINIMO 20 AMP #12 COMO MINIMO

> 30 AMP #10 COMO MINIMO

125V

15A

250V

250V

30A

15A 20A

## Precauciones de Seguridad Adicionales

- No corte, modifique ni retire ningún pedazo de poliestireno expandido (espuma blanca) situado dentro de este acondicionador de
- No guarde ni use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables en la vecindad de este o cualquier otro artefacto. Los vapores emitidos pueden crear un riesgo de incendio o explosión.
- No introduzca objetos en el área de descarga del aire. Esto puede causar daño irreparable a su acondicionador de aire.
- No vierta líquidos de limpieza en el acondicionador de aire pues esto puede causar un malfuncionamiento. Use un paño húmedo para limpiarlo.
- Evite usar solventes fuertes para limpiar el acondicionador de aire.
- Limpie el filtro del acondicionador de aire cada dos semanas para evitar sobrecalentamiento causado por obstrucción del aire.
- No obstruya el área de entrada del aire de su acondicionador, pues esto puede causar sobrecalentamiento, lo cual activará el interruptor de seguridad y apagará el apara-
- No bloquee la circulación del aire hacia las rejillas de ventilación exteriores del gabi-
- No obstruya el flujo del aire hacia el interior con persianas, cortinas o muebles o hacia el exterior con arbustos, recintos u otros edi-
- No haga funcionar el acondicionador de aire teniendo instalada la cubierta protectora exterior. Esto podría resultar en daño mecánico dentro del acondicionador de aire.

## Herramientas necesarias



## Requisitos de la ventana

- **1.**El acondicionador de aire se prepara en la fábrica para una instalación estándar en ventanas de guillotina (los acondicionadores de aire no pueden instalarse en otros tipos de ventanas sin modificarlas para hacer esto hay que consultar a un instalador calificado).
- 2. Instale el aire acondicionado en una ventana con espacio suficiente alrededor del gabinete, esto para permitir que haya bastante circulación del aire a través de la unidad.
- **3.**Todas las piezas de apoyo deberán asegurarse a madera, material de albañilería o metal firme.
- No introduzca objectos dentro de la salida de aire. Esto podría causar daño permanente. No vierta liquidos detro de la unidad ya que podrîaocasionar un corto circuito. Para limiar su unidad utilce un trapo húmedo, cuidando no mojar el interior. No obstruya la entrada de aire de su unidad ya que puede causar un sobrecalentamiento activando asi el switch de seguridad provocando asi que la unidad se apague. Limpie frecuentemente el filtro de la unidad para evitar sobrecalentamiento por obstrucción de aire.

## Tamaño de la ventana y de la unidad


- **1.** Si el gabinete de su aire acondicionado mide 20" de ancho, entonces se ajustará a aberturas de 23 7/8" hasta 39" de ancho. La altura mínima de la abertura es 12 3/4" desde la parte inferior del marco hasta el alféizar. Si la abertura de la ventana donde se va a instalar tiene un ancho mínimo de 20 1/4" quite los paneles de relleno. Las unidades de este tamaño requieren el uso de un soporte nivelador (*Fig. 1*).
- **2.** Si el gabinete de su aire acondicionado mide 23 3/4" de ancho, entonces se ajustará a aberturas de 27 5/8" hasta 39" de ancho. La altura mínima de la abertura es 16" desde la parte inferior del marco hasta el alféizar. Si la abertura de la ventana donde se va a instalar tiene un ancho mínimo de 24" quite los paneles de relleno. Las unidades de este tamaño requieren el uso de dos soportes niveladores (*Fig. 2*).


## Instale los paneles de llenado En algunos modelos...


1. Conecte los paneles de llenado a los orificios existentes en el gabinete utilizando los tornillos suministrados (*Fig. 5*).


## Instalación en un ventana de ancho normal


- 1. Abra la ventana y marque la línea central. Dependiendo del tamaño de la unidad, acople un soporte nivelador en la línea central de la ventana o 1/8" a la derecha o a la izquierda de la línea central. Los soportes pueden acoplarse a la repisa de la ventana en cualquier dirección para máximo apoyo, tada detrás del quicio de la ventana. Cerciórese de que el gabinete mantenga una inclinación hacia afuera. El acondicionador de aire deberá inclinarse ligeramente hacia el exterior usando la indicación de un nivel de carpintero. Dicha inclinación evitará que el agua entre en la habitación (Fig. 3).
- 2. Marque una línea a 1 1/4" del borde de la repisa de la ventana y fije el soporte nivelador con tornillos de 1" para madera en la marca a través de los agujeros grandes en el soporte (*Fig. 4*).
- **3.** Enrosque el perno nivelador en el orificio roscado de 3/8" del soporte nivelador y ajústelo de manera que el perno se encuentre a 1/4" debajo del dintel de la ventana (*Fig. 5*).
- **4.** Repita los pasos 2 y 3 para instalar un segundo soporte nivelador, si fuera necesario.















Precaución: No perfore un orificio en la bandeja inferior. El diseño de la unidad permite que funcione con aproximadamente 1/2 pulgada de agua en la bandeja inferior.




- **5.** Centre el acondicionador de aire en la abertura de la ventana con la barra inferior asentada detrás del quicio de la ventana. Cerciórese de que el gabinete mantenga una inclinación hacia afuera. El acondicionador de aire deberá inclinarse ligeramente hacia el exterior usando la indicación de un nivel de carpintero. Dicha inclinación evitará que el agua entre en la habitación (*Fig. 6*).
- **6.** Cerrar la ventana hasta que toque la barra superior por detrás del acondicionador de aire. Deslizar los paneles de relleno hacia afuera hasta que toquen las guías del bastidor de la ventana. (No soltar el acondicion-ador de aire hasta que el bastidor inferior de la ventana esté en su posición final) (*Fig. 7*).
- 7. Fijar la parte superior de los paneles de llenado insertando tornillos para madera de 5/8 de pulgada de largo por los huecos de montaje en el bastidor inferior de la ventana (Fig. 7).
- **8.** Fijar la parte inferior de los paneles de llenado insertando tornillos para madera de 5/8 de pulgada de largo en el quicio de la ventana a través de las presillas del panel de relleno (*Fig. 7*).
- **9.** Cortar el sellador de espuma de plástico del mismo ancho de la ventana e instalario entre el bastidor superior y el bastidor inferior de la ventana (*Fig. 7*).
- **10.** Utilice material de sellar para rellenar pequeñas aberturas.

# Instalación en una ventana de ancho mínimo

- **1.** Retirar ambos paneles de llenado del gabinete del acondicionador de aire (*Fig. 3*).
- **2.** Consultar los pasos 1 a 7 de las instrucciones precedentes
- **3.** Cerrar la ventana hasta que toque la barra superior por detrás de la unidad (*Fig.* 6).
- 4. Ajustar el bastidor inferior de la ventana al marco de la ventana (usar clavos de acabado, tornillos de madera o soportes en "L") (Fig. 7).
- **5.** Si se necesita el llenado a ambos lados del acondicionador de aire, cortar un sellador de espuma de plástico del mismo tamaño y llenar ambos lados (*Fig. 7*).
- **6.** Cortar un sellador de espuma de plástico del mismo ancho de la ventana e instalario entre el bastidor superior y el bastidor inferior de la ventana (*Fig. 7*).
- **7.** Utilice material de sellar para rellenar pequeñas aberturas.

Consultar al distribuidor o importador autorizado en caso de necesitar instrucciones para otro tipo de instalación.



- A. Control de alimentación
- B. Pantalla de configuración de temperature/ reloj
- C. Controles de temperatura/ horas de reloj
- D. Control de modo
- E. Control de velocidad de ventilador
- F. Control de reloj

## A ATENCIÓN A

Los modelos con Frío/Calor o con calor eléctrico han sido diseñados para ser usados como una fuente de calor suplementaria. Son sólo un complemento para los sistemas de calefacción habituales y nunca deben usarse como la fuente primaria de calefacción.

Mecanismo de retraso de tres minutos incorporado.

Si este aparato electrónico no responde a los mandos del control remoto o cojinete táctil, será necesario desenchufarlo cinco segundos y luego volver a enchufar.

CaracterÍstica de encendido automático:

En caso de falla eléctrica, esta característica permite que la unidad se encienda nuevamente de manera automática cuando se restablece el servicio eléctrico manteniendo ls ajustes más recientes.

## Control de alimentación

El control de alimentación enciende y apaga la unidad.

## Pantalla de configuración de temperatura/reloj

Muestra la temperatura fijada cuando la unidad está en funcionamiento y las horas en que se fija el reloj. LA PANTALLA DE TEMPERATURA SÓLO MUESTRA LA TEMPERATURA FIJADA, NO LA TEMPERATURA REAL DE LA HABITACIÓN.

## Controles de temperatura/hora del reloj

Estos botones se usan para aumentar o reducir la temperatura en incrementos de 1 grado desde 66 hasta 88 grados. Si se presionan los dos botones al mismo tiempo la pantalla cambiará entre Celsius y Fahrenheit. Cuando se fija el reloj, estos botones se usan para cambiar la hora en incrementos de 1 desde 00 a 24.

#### Control de modo

**El control de modo tiene tres posiciones:** FAN (ventilación), COOL (enfriamiento), y ENERGY SAVER (ahorro de energía). Una luz verde indicará qué modo se está usando actualmente.

**Modo de enfriamiento –** La unidad hará circular el aire y lo enfriará.

Modo de Calefacción (Solamente en modelos con calefacción) – La unidad hará circular el aire y lo calefacción.

CaracterÌsticas de Seguridad del Calentador - Cuando se apaga el calentador, el ventilador permanece autom·ticamente encendido en un ajuste de velocidad bajo y funciona durante 60 segundos para eliminar todo el calor residual. La luz LED del ventilador destella hasta que el ventilador se detiene.

Modo de ventilación - La unidad sólo hará circular el aire.

**Modo de ahorro de energía -** El ventilador pasará de la posición fijada a LO cada vez que el compresor se apague en respuesta al termostato. Cuando el compresor se vuelve a encender, la unidad volverá a la posición de ventilador original.

## Control de velocidad del ventilador

## El control de velocidad del ventilador tiene cuatro posiciones:

High (alto), Medium (medio), Low (bajo), y Auto (automático). Estas posiciones se ajustan con el control de velocidad del ventilador; cada vez que se presiona el botón se cambia de posición. Una luz verde indicará la posición usada actualmente.

Cuando se selecciona Auto mientras el acondicionador de aire se encuentra en el modo COOL, las velocidades del ventilador cambiarán automáticamente si cambia la temperatura de la habitación.

#### Modo de enfriamiento -

- 7 grados o más sobre la temperatura fijada, usará HI FAN.
- 4 7 grados por encima de la temperatura fijada, usará MED FAN.
- 4 grados o menos por encima de la temperatura fijada, usará LO FAN.

## Modo de Calefacción – • 7 grados o más menos de la temperatura fijada, usará HI FAN.

• 4 grados o menos debajo de la temperatura fijada, usará LO FAN.

## Control del reloj

El temporizador puede hacer que la unidad se prenda o apague.

#### Para PRENDER la unidad usando el temporizador:

- Presione la tecla del temporizador cuando el suministro de energía esté apagado, la pantalla leerá 00. Ajuste al número deseado de horas antes que SE PRENDA usando las flechas de arriba / abajo.
- La pantalla mostrará el tiempo por horas que faltan para que SE PRENDA.
- Para apagar el temporizador, presione la tecla del temporizador.
- Una luz verde junto al control del temporizador indica que se ha prendido.

#### Para APAGAR la unidad usando el temporizador.

- Presione la tecla del temporizador cuando el suministro de energía esté prendido, la pantalla leerá 00. Ajuste al número de horas deseadas antes de APAGAR usando las flechas de arriba / abajo. La pantalla irá automáticamente a la temperatura programada después de 10 segundos.
- Para mostrar la cantidad de tiempo hasta que SE APAGUE, presione el botón del temporizador una vez.
- Para APAGAR el temporizador, presione el botón dos veces.
- Una luz verde junto al control del temporizador indica que se ha prendido.


## Control Remoto de Acondicionador de Aire

Las funciones trabajan igual que los controles manuales de su acondicionador de aire. Pilas:

Retire al tapa en la parte trasera del control remoto e inserte las baterías con los polos (+) y (-) en la dirección correcta.

## A PRECAUCION A

- Use solabente pilas AAA o IEC R03 de 1,5V.
- Retire las pilas si el control remoto no va a ser usado durante un mes o más.
- No intente recargar las pilas suministradas.
- Todas las pilas deben ser reemplazadas a un mismo tiempo.
- No incrinere las pilas pues pueden explotar.
- No instale las pilas con la polaridad (+/-) inversa.
- No mezcle pilas alcalinas, standard (carbon-zinc), con pilas recargables (nickel-cadium).
- Mantenga fuera del alcance de los niños pequeños las pilas y otros artículos que puedan ser tragados.
- Póngase inmediatamente en contacto con un médico si un niño pequeño se traga un objeto.



## Orientación de la corriente de aire

La unidad viene equipada con rejillas directrices ajustables que permiten dirigir la descarga de la corriente de aire. Las rejillas pueden ajustarse manualmente moviendo las palancas en la dirección deseada (*Fig. 10*).


## Limpieza del filtro de aire

CADA DOS SEMANAS: Limpie el filtro.

- 1. Ponga el unidad apagado.
- **2.** Para retirar el filtro de aire, sujételo de las esquinas superiores y remuévalo hacia arriba y hacia afuera *(Fig. 10)*.
- 3. Lávelo con agua caliente enjabonada, enjuáguelo, sacúdalo y séquelo.
- Al ponerlo de nuevo en su lugar, asegúrese que el lado frontal quede mirando a usted.
- **5.** Para secar bien el filtro, haga funcionar la unidad durante unos minutos. Recuerde, que sólo un filtro limpio hará funcionar su unidad correctamente y dará siempre el servicio más eficiente.

#### Panel de control con Luz de verificación de filtro/reinicializar-

- 1. Después de 250 horas de uso se encenderá la luz de verificación de filtro.
- 2. Para retirar el filtro de aire, sujételo de las esquinas superiores y remuévalo hacia arriba y hacia afuera (*Fig. 10*).
- 3. Lávelo con agua caliente enjabonada, enjuáguelo, sacúdalo y séquelo.
- Al ponerlo de nuevo en su lugar, asegúrese que el lado frontal quede mirando a usted.
- **5.** Después de limpiar y volver a colocar el filtro, presione el botón Reset (Reinicializar). Este botón volverá a cero el contador y apagará la luz.



## A PRECAUCIOŃ A

El no mantener limpio el filtro podria resultar en baja circulación del aire. NUNCA haga funcionar la unidad sin el filtro ya que puede quedar inutilizable.

El uso y mantenimiento adecuados del acondicionador de air prolongará la vida útil de la unidad.

Se recomienda inspeccionar y limpiar anualmente el serpentín y los pasajes para agua de condensación.

El cliente deberá cubrir los gastos de inspección anual.

## A PRECAUCION A

Antes de limpiar o reparar esta unidad, se recomienda desconectarla del tomacorriente.

## Localización y Solución de Averías

Problema	Causa Posible	Soluciones
El acondicionador de aire no funciona	El enchufe mural está desconectado.     Se ha fundido un fusible o se ha disparado el disyuntor.     El acondicionador de aire se apagó y luego se encendió demasiado rápidamente.     El ajuste del termostato es muy bajo para enfriamiento.	<ul> <li>✓ Inserte bien el enchufe en el tomacorriente mural.</li> <li>✓ Reemplace el fusible con un tipo de fusible con retardo o reponga el disyuntor.</li> <li>✓ Si el acondicionador de aire está apagado espere 3 minutos antes de volver a encenderlo.</li> <li>✓ Cambie el termostato a un ajuste más alto para enfriamiento.</li> </ul>
El aire proveniente del acondicionador de aire no es suficientemente frío	<ul> <li>El control de modo está en la posición 'Fan' (Ventilador).</li> <li>El termostato está en un ajuste demasiado caliente.</li> <li>La temperatura de la habitación es inferior a 70°F.</li> </ul>	<ul> <li>✓ Coloque el control en un ajuste 'Cool' (Frío).</li> <li>✓ Coloque el termostato en una temperatura más fría.</li> <li>✓ No se producirá enfriamiento hasta que la temperatura de la habitación no sea superior a 70°F.</li> </ul>
El acondicionador de aire enfría, pero la habitación está demasiado tibia – se forma hielo en las espirales de enfriamiento detrás del panel decorativo delantero	<ul> <li>La temperatura exterior es inferior a 70°F.</li> <li>El filtro de aire está sucio – restricción del aire.</li> </ul>	<ul> <li>Para descongelar la espiral, coloque el selector en la posición 'FAN' (Ventilador). Luego coloque el termostato en una posición más caliente.</li> <li>Limpie el filtro, vea la sección "Limpieza del Filtro del Aire". Para descongelar, coloque el selector en la posición 'Fan' (Ventilador).</li> </ul>
El acondicionador de aire enfría, pero la habitación está demasiado tibia – NO se forma hielo en las espirales de enfriamiento detrás del panel decorativo delantero	Filtro de aire sucio – restricción del aire.  El termostato está en un ajuste demasiado caliente.  El selector de velocidad del ventilador está en una posición 'LOW' (Baia).	<ul> <li>✓ Limpie el filtro del aire. Consulte la sección "Limpieza del Filtro del Aire".</li> <li>✓ Coloque el termostato en un ajuste más frío.</li> <li>✓ Coloque el selector de velocidad del ventilador en 'HI' (ALTO) para enfriamiento máximo.</li> </ul>
Se produce ruido cuando el acondi- cionador de aire está enfriando	Ruido del movimiento del aire.      Ruido del ventilador al golpear el sistema de extracción de agua y humedad.      Vibración de la ventana – instalación deficiente.	<ul> <li>El sonido del aire moviéndose es normal. Si es demasiado fuerte, gire el selector a un ajuste del ventilador más bajo.</li> <li>Esto es normal cuando la humedad es alta. Cierre las puertas, ventanas y rejillas de ventilación.</li> <li>Consulte las instrucciones de instalación – consulte con el instalador.</li> </ul>
Goteo de agua dentro del acondicionador de aire cuando está enfriando	Instalación incorrecta.	<ul> <li>Incline ligeramente el acondicionador de aire hacia el exterior para desaguar el agua. Consulte las instrucciones de instalación – veri- fique con el instalador.</li> </ul>
Goteo de agua fuera del acondicionador de aire cuando está enfriando	El acondicionador de aire esta extrayendo gran cantidad de humedad de habitación.	✓ Esto es normal durante días excesivamente húmedos.

**Servicio** Para ahorrar tiempo y dinero, verifique lo siguiente antes de llamar a un centro de servicio autorizado.

Para los modelos instalados en Norteamérica – Si necesita servicio o repuestos Primero, realice las verificaciones recomendadas anteriormente. Si considera de que todavía es necesario servicio o repuestos, consulte la sección "Como Obtener Servicio o Repuestos bajo la Garantía" incluída en la garantía de su acondicionador de aire individual.

Para modelos vendidos fuera de Norteamérica - Para los acondicionadores de aire comprados para uso fuera de Norteamérica, el fabricante no ofrece ninguna garantía ya sea expresa o implícita. Consulte a su distribuidor local para cualquier garantía que ofrezca el importador en su país.

Llame (517) 787-2100 para obtener piezas de servicio después de su periodo de la garantía.

## Nota: Antes de solicitar servicio lea con cuidado el folleto de "Instrucciones de Instalación y Uso". Luego, si necesita servicio:

- **1.** Llame 1-800-332-6658 para un taller de servicio autorizado y suminístreles el número de modelo, número de serie, la fecha de compra y la naturaleza del problema. El servicio se prestará durante horas normales de trabajo. Comuníquese con su distribuidor para informarse sobre el nombre de un taller de servicio autorizado, si no lo sabe.
- **2.** Si su distribuidor no puede proporcionarle el nombre de un taller de servicio o si necesita otro tipo de asistencia, llame al siguiente número gratis para obtener el nombre de un taller de servicio autorizado o distribuidor de piezas autorizado:

1-800-332-6658

o escriba al

Heat Controller Inc. 1900 Wellworth Ave. Jackson, MI 49203 É.-U.

## Prueba de la fecha de compra

El establecimiento de la fecha de compra original para efectos de la garantía es responsabilidad del consumidor. Recomendamos mantener la factura de compra, el cheque cancelado o algún otro registro de pago apropiado para dicho efecto.

Para mayor información por favor llame al 1-517-787-2100 o envíe correo electrónico a: customerservice@heatcontroller.com o techservice@heatcontroller.com

## Cordon électrique avec dispositif de détection d'arc

Le cordon électrique fourni avec ce climatiseur comporte un dispositif de détection d'arc électrique conçu pour couper l'alimentation de l'appareil quand une formation d'arc est détectée. L'arc est le résultat d'une décharge électrique involontaire qui a lieu lorsque des produits ou des fils électriques sont endommagés, détériorés ou mal utilisés. La formation d'arc peut être dangereuse si elle n'est pas détectée.

## **⚠** AVERTISSEMENT

- N'enlevez pas cette fiche et ne la modifiez pas.
- Ne l'utilisez pas comme interrupteur.
- Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- Ne poussez pas les meubles contre le cordon électrique ou ne les mettez pas sur ce cordon.
   Ceci peut déclencher le commutateur de test ou endommager le cordon et par conséquent entraîner une formation d'arc.
- N'essayez pas de réparer le cordon. S'il faut remplacer le cordon, faites appel à un réparateur autorisé.
- Le dispositif de détection d'arc n'est pas un disjoncteur et il ne faut pas l'utiliser comme tel.
- Le dispositif de détection d'arc contient une carte de circuit imprimé qui ne doit pas être exposée à l'eau.

#### Réarmement

Si le dispositif de détection d'arc se déclenche, le bouton de réarmement sort.

Suivez ces étapes pour réarmer le dispositif de détection d'arc :

- 1.Débranchez l'appareil.
- 2. Appuyez sur le bouton de réarmement.
- 3.Rebranchez l'appareil.
- 4. Vérifiez si l'appareil est alimenté en courant.

#### **Tests**

Vous devez tester le cordon électrique équipé du dispositif de détection d'arc, une fois par mois ou après chaque orage électrique, ou si l'alimentation du climatiseur a été coupée.

Suivez ces étapes pour tester le dispositif de détection d'arc :

- 1. Débranchez l'appareil.
- 2. Appuyez sur le bouton de réarmement.
- 3. Rebranchez l'appareil.
- Appuyez sur le bouton d'essai. Un déclenchement de l'appareil devrait avoir lieu et le bouton de réarmement devrait sortir.
- 5. Appuyez à nouveau sur le bouton de réarmement.

Si ce test ne donne pas le bon résultat, n'utilisez plus le climatiseur et prenez contact avec le service.

## **▲ Avertissement**

# Risque de choc électrique





- Brancher l'appareil uniquement sur une prise de courant électrique reliée à la terre.
- Ne pas utiliser avec cet appareil un câble de rallonge ou un adaptateur de fiche.
- Ne pas faire fonctionner cet appareil lorsque le panneau de façade est enlevé.
- Le non-respect de ces précautions peut entraîner choc électrique, incendie ou blessures.
- Si les paramètres d'alimentation électrique sur la plaque signalétique sont 115 volts et 7,5 A ou plus, il faut que l'appareil soit protégé par son propre fusible ou disjoncteur, et aucun autre appareil ne devrait être branché sur le même circuit d'alimentation. Si la plaque signalétique du climatiseur indique qu'il doit être alimenté sous 230 volts, il faut que l'appareil soit protégé par son propre fusible ou disjoncteur, et aucun autre appareil ne devrait être branché sur le même circuit d'alimentation.
- Il est recommandé qu'un électricien qualifié installe l'appareil conformément aux prescriptions du code national des installations électriques et des codes et règlements locaux applicables.
- Utiliser uniquement des conducteurs en cuivre et dispositifs de protection de calibre et de capacité adéquate.
- Ne pas modifier le cordon d'alimentation ou la fiche de branchement. N'enlever aucune étiquette d'avertissement fixée sur le cordon d'alimentation.

## Liaison à la terre - Exigences importantes

- Pour la protection des utilisateurs contre les risques de choc électrique, le climatiseur comporte un cordon d'alimentation muni d'une fiche de branchement à trois broches (liaison à la terre) qu'on doit brancher sur une prise de courant murale à trois alvéoles convenablement reliée à la terre. Pour un modèle dont la demande de courant est de 7,5 A ou moins, utiliser une prise de courant murale reliée à la terre de même configuration que la fiche de branchement.
- Pour un modèle dont la demande de courant est supérieure à 7,5 A, utiliser une prise de courant simple avec liaison à la terre, de même configuration que la fiche de branchement.

## 🛕 Avertissement 🛕

Ne pas faire fonctionner ce climatiseur si le circuit d'alimentation n'est pas protégé par un fusible ou disjoncteur chronometré de capacité convenable. Pour les caractéristiques d'alimentation électrique, voir la plaque signalétique de l'appareil.

## Calibre Recommandé des conducteurs (selon le code du bâtiment) :

CAPACITÉ
DU FUSIBLE

15 A
20 A
30 A

CALIBRE DES
CONDUCTEURS
N° 14 ou plus gros
N° 12 ou plus gros
N° 10 ou plus gros



15A



20A





#### Mesures de sécurité additionnelles

- Ne pas couper, modifier ou enlever aucun des composants de polystyrène expansé (materiel isolant blanc) placés à l'intérieur du climatiseur.
- Ne jamais remiser ou utiliser d'essence ou autre produit inflammable liquide ou gazeux au voisinage des appareils ou de tout autre appareil ménager. Les vapeurs émises pourraient entraîner un risque d'incendie ou d'explosion.
- N'introduire aucun objet dans la zone de décharge de l'air; ceci pourrait provoquer une détérioration non réparable de l'appareil.
- Ne verser aucun liquide sur le climatiseur; ceci pourrait entraîner une anomalie de fonctionnement. Pour le nettoyage de l'appareil, utiliser un chiffon humide.
- Lors du nettoyage du climatiseur, éviter d'employer un solvant énergique.
- Pour éviter une obstruction et un échauffement excessif, nettoyer le filtre du climatiseur à intervalles de deux semaines.
- Veiller à ne pas obstruer les entrées d'air du climatiseur; ceci provoquerait un échauffement excessif et le déclenchement des dispositifs de sécurité qui provoquent l'arrêt de l'appareil.
- Ne pas bloquer la circulation de l'air vers les claires-voies extérieures de la caisse.
- Ne pas bloquer la circulation de l'air au voisinage de l'appareil, à l'intérieur (stores, rideaux, meubles), ou à l'extérieur (arbustes, enceintes ou autre bâtiment).
- Ne pas faire fonctionner le climatiseur lorsque la housse de protection est en place.
   Ceci pourrait faire subir des dommages mécaniques au climatiseur.

Outils nécessaires

Tournevis à lame
Règle

Crayon

## Caractéristiques des fenêtres

- Le climatiseur est préparé à l'usine en vue d'un montage dans des fenêtres à guillotine standard (le climatiseur ne peut pas être monté dans d'autres types de fenêtre sans modification, prière de consulter un technicien de montage compétent).
- **2.** Faire la pose du climatiseur dans une fenêtre où il y a un dégagement suffisant pour assurer un apport d'air abondant à l'appareil.
- **3.** Toutes les pièces de soutien doivent être fixées solidement à des surfaces fermes en bois, maçonnerie ou métal.
- Nintroduisez pas dobjets dans la bouche daération. Cela purrait endommager gravement votre unité.
- Ne versez pas de liquides sur lunité, puisque cela pourrait provoquer un surchauffage déclenchant ainsi linterrupteur de sécurité qui fera que lunité séteint.
- Nettoyez régulièrement le filtre de vbotre unité pour éviter des sur-chauffages provoqués par blocage dair.

## Dimensions de l'appareil et de la fenêtre

- **1.** Si le boîter du climatiseur est d'une largeur de 20 po, il convient aux fenêtres dont l'ouverture est d'une largeur de 23 7/8 à 39 po. La hauteur d'ouverture minimum est de 12 3/4 po à partir du bas du châssis à l'appui. Le retrait des deux panneaux de remplissage permet la pose dans des fenêtres dont l'ouverture est d'une largeur minimum de 20 1/4 po. Cette taille de climatiseur requiert une fixation de nivellement (*Fig. 1*).
- 2. Si le boîtier du climatiseur est d'une largeur de 23 3/4 po, il convient aux fenêtres dont l'ouverture est d'une largeur de 27 5/8 à 39 po. La hauteur d'ouverture minímum est de 16 po à partir du bas du châssis à l'appui. Le retrait des deux panneaux de remplissage permet la pose dans des fenêtres dont l'ouverture est d'une largeur minímim de 24 po. Cette taille de climatiseur requiert deux fixations de nivellement (*Fig. 2*).


## Fixation des panneaux de remplissage


Sur certains modèles...


1. Fixer les panneaux de remplissage aux avant trous du coffret à l'aide des vis fournies (Fig. 3).


#### Pose dans une fenêtre de largeur normale


- 1. Ouvrez et marquez la ligne centrale de la fenêtre. Selon la taille de votre climatiseur, attachez une fixation de nivellement sur la ligne centrale de la fenêtre ou une fixation de 8 po à droite de la ligne centrale et une autre fixation de 8 po sur la gauche de la ligne. Les fixations doivent être attachées au rebord de la fenêtre dans n'importe quelle direction pour un support maximum, selon la profondeur de la fenêtre.
- **2.** Marquez la ligne à 1 1/4 po à partir du coin du rebord de la fenêtre et attachez la fixation de nivellement à l'aide de vis à bois de 1 po au point marqué, à travers les grands orifices de la fixation (*Fig. 4*).
- **3.** Vissez le boulon de nivellement dans l'orifice fileté de 3/8 po de la fixation de nivellement et ajustez le boulon de façon à ce qu'il se trouve 1/4 po audessous du niveau supérieur du rebord de la fenêtre (*Fig. 5*).
- 4. Répétez les étapes 2 et 3 pour la seconde fixation de nivellement, si nécessaire.












- **5.** Centrer le climatiseur dans l'ouverture de la fenêtre, le profilé inférieur reposant derrière le rebord de la fenêtre. S'assurer que le boîtier demeure incliné vers l'extérieur. Le climatiseur doit pencher légèrement à l'extérieur vers le bas comme indiqué par un fécalage d'une demi bulle sur un niveau à bulle. Cette inclinaison vers l'extérieur empêche l'eau de pénétrer dans la pièce (**Fig. 6**).
- **6.** Fermer la fenêtre jusqu'à ce qu'elle vienne se poser derrière le profilé supérieur du climatiseur. Faire glisser les panneaux de remplissage vers l'extérieur jusqu'à ce qu'ils touch- ent les dormants latéraux de la fenêtre. (Ne pas cesser de tenir le climatiseur jusqu'à ce que la fenêtre intérieure soit en position finale) (*Fig. 7*).
- 7. Fixer la partie supérieure des panneaus de remplissage en enfonçant des vis à bois de 5/8 po de long à travers les trous de montage supérieurs dans la fenêtre intérieure (*Fig. 7*).
- **8.** Fixer le bas des panneaux de remplissage en enfonçant des vis à bois de 5/8 po de long dans le rebord de la fenêtre à travers les languettes des panneaux de remplissage (*Fig. 7*).
- **9.** Couper le joint de mousse à la largeur de la fenêtre et poser entre la fenêtre extérieure et la fenêtre intérieure (*Fig. 7*).
- **10.** Utiliser un agent de scellement pour boucher toute us ouvertures mineure.


# Pose dans une fenêtre de largeur minimum


- **1.** Retirer les deux panneaux de remplissage du boîtier du climatiseur *(Fig. 3)*.
- **2.** Se reporter aux étapes 1 à 7 des instructions qui précèdent.
- **3.** Fermer la fenêtre jusqu'à ce qu'elle vienne se poser derrière le profilé supérieur (*Fig. 6*).
- **4.** Fixer la fenêtre intérieure au cadre de la fenêtre (à l'aide de clous de finition, de vis à bois ou de supports en "L") (*Fig. 7*).
- 5. Si le remplissage est nécessaire sur les côtés du climatiseur, couper le joint de mousse à la taille appropriée et remplir les deux côtés (Fig. 7).
- **6.** Couper le joint de mousse à la largeur de la fenêtre et poser entre la fenêtre extérieure et la fenêtre intérieure (*Fig. 7*).
- **7.** Utiliser un agent de scellement pour boucher toute us ouvertures mineure.

Prière de consulter un importateur ou vendeur agréé pour instructions de montage alternatif.



Remarque: Ne pas percer de trou dans la cuvette inférieure. L'appareil est conçu de manière à fonctionner avec environ 1/2 po d'eau dans le fond de la cuvette.





- A. Commande marche/arrêt
- B. Affichage de la température et du nombre d'heures
- Commandes de la température et du nombre d'heures
- D. Commande du mode
- E. Commande de la vitesse de ventilation
- F. Commande de la minuterie

## A ATTENTION A

Les modèles avec modes Chauffage/ Refroidissement et ceux avec chauffage électrique sont conçus seulement pour fournir un chauffage d'appoint. Ils servent à fournir un supplément de chaleur aux systèmes de chauffage ordinaires; ils ne sont pas prévus pour être des sources de chaleur principales.

## Commande marche/arrêt

Cette commande permet la mise en marche et l'arrêt de l'appareil.

## Affichage de la température et du nombre d'heures

Affiche la température de réglage lorsque l'appareil est en marche et le nombre d'heures si la minuterie est utilisée. L'AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE INDIQUE LA TEMPÉRATURE DE RÉGLAGE ET NON PAS LA TEMPÉRATURE RÉELLE DE LA PIÈCE.

## Commandes de la température et du nombre d'heures

Ces boutons servent à augmenter ou abaisser la température de réglage par échelon de 1 degré, de 66 à 88 degrés. Si vous appuyez sur les deux boutons en même temps, l'affichage va passer de Celsius à Farhenrheit. Lors du réglage de la minuterie, ces boutons servent à changer le nombre d'heures par échelon d'1 heure, de 00 à 24.

### Commande du mode

**La commande du mode comporte trois positions:** FAN (VENTILATION), COOL (REFROIDISSEMENT) et ENERGY SAVER (ÉCONOMIE D'ÉNERGIE). Un voyant vert indique le mode utilisé.

**Mode Cool** – L'appareil fait circuler l'air et le refroidit.

#### **Mode Heat (Modèles chauffants**

uniquement) - L'appareil fait circuler l'air et se réchauffer.

Caractéristiques de sécurité du dispositif de chauffage- Lorsque le chauffage est mis à l'arrêt, le ventilateur reste qutomatiquement en marche, en vitesse basse pendant 60 secondes, afin d'éliminer toute chaleur résiduelle. Entre temps, le témoin de vitesse basse clignote jusqu'à l'arrêt complet du ventilateur.

**Mode Fan –** L'appareil fait circuler l'air uniquement.

**Mode Energy Saver** – Le ventilateur passera de la vitesse réglée à LO (faible) chaque fois que le compresseur s'arrête en réponse à une commande venant du thermostat. Quand le compresseur se remet en marche, le ventilateur se règle automatiquement à nouveau sur la vitesse préréglée.

## Commande de la vitesse de ventilation

**Cette commande a quatre positions:** High (élevée), Medium (moyenne), Low (faible) et Auto (automatique). Le réglage de la vitesse se fait à l'aide de la commande de la vitesse de ventilation. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la vitesse change. Un voyant vert indique la vitesse utilisée.

Lorsque la fonction Auto est sélectionnée alors que le mode du climatiseur est sur COOL, la vitesse de ventilation changera automatiquement à mesure que la température de la pièce change.

## Mode Cool -

- À 7 degrés ou plus au-dessus de la température réglée, l'appareil utilisera la vitesse de ventilation élevée ou HI FAN.
- Entre 4 et 7 degrés au-dessus de la température réglée, l'appareil utilisera la vitesse de ventilation movenne ou MED FAN.
- À 4 degrés ou moins au-dessus de la température réglée, l'appareil utilisera la vitesse de ventilation faible ou LO FAN.

## Mode Heat -

- À 7 degrés ou plus au-dessous de la température réglée, l'appareil utilisera la vitesse de ventilation élevée ou HI FAN.
- À 4 degrés ou moins au-dessous de la température réglée, l'appareil utilisera la vitesse de ventilation faible ou LO FAN.

## Commande de la minuterie


On peut régler la minuterie afin de mettre l'appareil en marche ou de l'arrêter.

## Pour mettre l'appareil en marche au moyen de la minuterie, alors que l'appareil

- Est hors tension, enfoncer la touche de la minuterie; l'afficheur indiquera 00. Choisir le nombre d'heures qui doivent s'écouler avant la MISE EN MARCHE de l'appareil au moyen des flèches vers le haut ou vers le bas.
- L'afficheur indiquera le nombre d'heures qui restent avant la MISE EN MARCHE.
- Pour arrêter la minuterie, enfoncer de nouveau la touche correspondante.
- Un voyant vert situé à côté de la commande de la minuterie s'allume pour indiquer que cette dernière est réglée.

## Pour ARRÊTER l'appareil au moyen de la minuterie,

- Alors que l'appareil est sous tension, enfoncer la touche de la minuterie; l'afficheur indiquera 00. Choisir le nombre d'heures qui doivent s'écouler avant l'ARRÊT de l'appareil au moyen des flèches vers le haut ou vers le bas. L'afficheur reviendra automatiquement à la température choisie après 10 secondes.
- Pour afficher le nombre d'heures qui restent avant l'ARRÊT, appuyer une seule fois sur la touche de la minuterie.
- Pour ARRÊTER la minuterie, appuyer deux fois sur cette touche.
- Un voyant vert situé à côté de la commande de minuterie s'allume pour indiquer que cette dernière est réglée.



Temporisation intégrée de trois minutes.

Lorsque cet appareil électrique ne répond ni au bloc à effleurement, ni aux commandes à distance, le débrancher de sa prise, attendre cinq secondes, puis le rebrancher.


Caractéristique de redémarrage automatique: Si une panne d'électricité survient, cette caractéristique permet à l'appareil de reprendre son fonctionnement, une fois l'électricité rétablie, en retenant les réglages les plus récents.

## Télécommande de Climatiseur

Les commades fonctionnent de la même façon que les commades à touche de votre climatiseur.Piles: Enlevez le couvercle à l'arrière de la télécommande à distance et insérez les piles, leurs bornes (+) et (-) se dirigeant dans la bonne direction.



- Utilisez seulement de piles AAA ou IEC R03 de 1,5 volts.
- Retirez les piles si la télécommande n'est pas utilisée pendant plus d'un mois
- N'essayez pas de recharger les piles fournies.
- Toutes le piles doivent être remplacées en même temps.
- Ne jetez pas les piles dans un feu, elles pourraient exploser.
- Lors de l'installation de la pile, veiller à respecter la polarité (+/).
- Veiller à ce qu'un jeune enfant ne puisse avoir accès aux piles ou à d'autres petits objets qu'il pourrait avaler. Contacter immédiatement un médecin si un jeune enfant avale un objet de petite taille.



## Orientation de l'air

(Modèle avec déflecteurs réglables)


Unité est doté de déflecteurs réglables qui dirigent l'air vers la droite ou la gauche. Réglez les déflecteurs manuellement en déplacant les leviers des déflecteurs selon l'orientation de l'air désiré (**Fig. 8**).

## Nettoyage du filtre à air

**TOUTES LES DEUX SEMAINES: Nettoyez le filtre.** 

- 1. Tourner la commande principale à la position d'arrêt.
- 2. Enlever le filtre à air en saisissant les coins supérieurs et en le tirant vers le haut et l'extérieur de l'appareil (Fig. 8).
- **3.** Lavez le filtre à l'eau chaude savonnée, rincez et secouez pour sécher.
- 4. Remettre le filtre en place, le devant du filtre dirigé vers soi.
- **5.** Faites fonctionner l'appareil pendant quelques minutes pour bien sécher le filtre. N'oubliez pas que seul un filtre propre est efficace et permet un rendement maximum, quelque soit le réglage.

La durée de vie de votre conditionneur d'air est prolongée par un usage et un entretien adéquats. Il est recommandé d'effectuer annuellement une inspection et un nettoyage des serpentins et des conduites d'eau de condensation. Les coûts associés à cet entretien annuel sont aux frais de l'acheteur.



## A PRECAUTION A

L'omission de garder le filtre à air propre causera une mauvaise circulation d'air. NE PAS faire fonctionner l'appareil sans filtre, ce qui peut mettre l'appareil hors service.

## Guide de diagnostic

Symptôme	Causes possibles	Solutions
Le climatiseur ne fonctionne pas	<ul> <li>Fiche de branchement débranchée.</li> <li>Fusible grillé ou disjoncteur ouvert.</li> <li>Commutateur d'alimentation à la position d'ARRÊT.</li> <li>Arrêt accidentel de l'appareil lorsqu'on a fait tourner le bouton du thermostat vers la température élevée et qu'on l'a immédiatement ramené vers la température basse.</li> <li>Processus trop rapide d'arrêt/remise en marche.</li> <li>Refroidissement pas possible pour la température sélectionnée par le thermostat.</li> </ul>	<ul> <li>✓ Enfoncer fermement la fiche dans la prise de courant murale.</li> <li>✓ Remplacer le fusible par un fusible temporisé, ou réarmer le disjoncteur.</li> <li>✓ Placer le commutateur à la position de ON/MARCHE.</li> <li>✓ Attendre environ 3 minutes. Écouter le son de mise en marche du compresseur.</li> <li>✓ Après un arrêt du climatiseur, attendre 3 minutes avant la remise en marche.</li> <li>✓ Modifier le réglage du thermostat pour obtenir un refroidissement.</li> </ul>
L'air rejeté par l'appareil n'est pas suffisam- ment froid	<ul> <li>Bouton de sélection à la position FAN/VENTILATION.</li> <li>Température trop élevée sélectionnée par le thermostat.</li> <li>Température de la pièce inférieure à 21 °C (70 °F).</li> </ul>	<ul> <li>✓ Placer le bouton de sélection à la position COOL/ REFROIDISSE-MENT.</li> <li>✓ Sélectionner une température plus basse avec le thermostat.</li> <li>✓ Un refroidissement ne peut pas se produire avant que la température de la pièce ne s'élève à plus de 21 °C (70 °F).</li> </ul>
L'appareil produit un refroidissement, mais la température dans la pièce demeure trop élevée – formation de glace sur l'échangeur de chaleur, derrière le panneau de façade décoratif	<ul> <li>Température à l'extérieur inférieure à 21 °C (70 °F).</li> <li>Filtre encrassé – bloque la circulation de l'air.</li> <li>Le thermostat sélectionne une température trop basse pour le refroidissement noctume.</li> </ul>	<ul> <li>✔ Pour dégivrer l'échangeur de chaleur, placer le bouton de sélection à la position FAN/VENTILATION. Sélectionner ensuite une température plus élevée avec le thermostat.</li> <li>✔ Nettoyer le filtre. Voir la section «Nettoyage du filtre à air.» Pour le dégivrage, sélectionner la position FAN/VENTILATION.</li> <li>✔ Pour le dégivrage de l'échangeur de chaleur, sélectionner la position FAN/VENTILATION. Ensuite, sélectionner une position normale sur le thermostat.</li> </ul>
L'appareil produit un refroidissement, mais la température dans la pièce demeure trop élevée – PAS de formation de glace sur l'échangeur de chaleur, derrière le panneau de façade décoratif	Filtre encrassé – bloque la circulation de l'air Thermostat réglé pour une température trop élevée Vitesse LOW/BASSE sélectionnée pour le ventilateur	<ul> <li>✓ Nettoyer le filtre. Voir la section «Nettoyage du filtre à air.</li> <li>✓ Sélectionner une plus basse température avec le thermostat.</li> <li>✓ Sélectionner la vitesse HIGH/ÉLEVÉE pour le ventilateur, pour un refroidissement maximum.</li> </ul>
Émission de bruits durant le fonctionnement au mode de refroidissement	<ul> <li>Son dû à la circulation de l'air</li> <li>Son du ventilateur heurtant le système d'évacuation de l'humidité</li> <li>Vibration de la fenêtre – installation médiocre</li> </ul>	<ul> <li>✓ Il est normal qu'on perçoive le son de circulation de l'air. S'il est trop élevé, sélectionner une plus basse vitesse pour le ventilateur.</li> <li>✓ Ceci est normal lorsque l'l'humidite est élevée. Fermer les portes, les fenêtres et les bouches d'entrée d'air.</li> <li>✓ Voir les instructions d'installation – Consulter l'installateur.</li> </ul>
Égouttement d'eau à l'intérieur lors de l'util- isation au mode de refroidissement	Installation incorrecte	✔ Incliner légèrement le climatiseur vers l'extérieur pour permettre l'é- coulement de l'eau. Voir les instructions d'installation – Consulter l'in- stallateur.
Égouttement d'eau à l'extérieur lors de l'util- isation au mode de refroidissement	Extraction d'une grande quantité d'humidité dans la pièce par l'appareil.	✔ Ceci est normal lorsque l'atmosphère est très humide.



**Dépannage** Pour gagner du temps et pour éviter des dépenses, étudier ce qui suit avant de contacter un centre de service agréé.

Appareils installés en Amérique du Nord – Pour un besoin de dépannage ou de pièces, exécuter d'abord les opérations de contrôle décrites cidessus. S'il s'avère qu'une intervention ou un remplacement de pièce est nécessaire, voir à la page de garantie «Obtention de pièces ou de services au titre de la garantie».

Appareils installés hors de l'Amérique du Nord – Le fabricant n'accorde aucune garantie expresse ou implicite pour un climatiseur acheté hors de l'Amérique du Nord. Consulter le revendeur local au sujet des garanties éventuellement accordées par l'importateur dans le pays concerné.

Appelez (517) 787-2100 pour obtenir pièces d'enretien ou delà de votre période de garantie.

Remarque: Avant de demander une intervention, lisez attentivement le livret d'instructions d'installation et d'utilisation. Si ensuite vous devez avoir recours au service après-vente:

- **1.** Appelez 1-800-332-6658 pour un centre de service après-vente agréé en indiquant le numéro de modèle, le numéro de série, la date de l'achat et la nature du problème. La réparation sera effectuée pendant les heures ouvrables. Demandez à votre revendeur les coordonnées d'un centre de service après-vente agréé si vous n'en connaissez aucun.
- **2.** Si votre revendeur n'est pas en mesure de vous indiquer les coordonnées d'un centre de service après-vente agréé ou si vous avez besoin d'une autre assistance quelconque, appelez sans frais le numéro suivant pour obtenir les coordonnées d'un centre de service après-vente ou distributeur de pièces agréé:

1-800-332-6658 Vous pouvez également écrire à Heat Controller Inc. 1900 Wellworth Ave. Jackson, MI 49203 É.-U.

#### Preuve de la date de l'achat

Il incombe au client de fournir la preuve de la date de l'achat initial pour des raisons tenant à la garantie. Nous vous recommandons de conserver dans ce but une facture, un chèque annulé ou tout autre document approprié apportant la preuve du réglement.

Pour d'autres questions :
1-517-787-2100
ou courriel :
customerservice@heatcontroller.com
ou
techservice@heatcontroller.com



